

# Brannsikring

## HVIS DU SER AT DET BRENNER


1. Redd deg selv og andre mennesker som er i fare. Evakuer bygningen. Ikke bruk heisen. Hvis det ikke er mulig å bruke trappa, bruk rømningsveiene via balkongene.
2. Varsle brannvesenet på **telefon 110** og fortell **hvor** det brenner, **hva** som har skjedd og **hvem** som ringer.
3. Forsøk å **slokke** brannen.
4. Begrens brannen: **Lukk alle vinduer og dører.**

Entrédøren til leiligheten MÅ holdes lukket dersom det brenner i leiligheten. Pass på at entrédøren er lukket når du forlater leiligheten.

Det er røykdetektorer tilkopleet felles brannvarslingsanlegg i alle leilighetene. Alarmene er ikke koplet til brannvesenet. Hver leilighet skal ha ekstra batteridrevet røykvarsler samt brannslukkingsapparat.

## HVIS DET ER FALSK ALARM

Forsikre deg først om at det er falsk alarm, og at det ikke brenner. Alarmsentralen i første etasje viser hvilket leilighetsnummer som er utløst. Slusedørene er merket med leilighetsnummer, f.eks. H0801 for 8. etasje.



**For å slå av alarmen (kun ved falsk alarm):**

1. Trykk på **Avstill summer** (for å slå av lyden i alarmsentralen)
2. Trykk på **Tilbakestill** (for å slå av sirener og klokker).
3. **Tast kode 123 etterfulgt av enter (bøyd pil nede til høyre)**

Luft ut røyk/varme som har utløst alarmen, ellers vil alarmen utløses igjen etter ett minutt. I nødsfall: skru ut detektoren som har løst seg ut.